


SV410 - Remplacement de la cartouche inverseur

Ce mode opératoire permet le remplacement de la cartouche inverseur SV411 sur la colonne AquaStyle.



1) Enlever la poignée



Dévisser la tige de prise en main, puis desserrer la vis de serrage à l'aide d'un tournevis plat






Retirer la poignée


II) Enlever les baques de blocage



Dévisser la bague chromée de maintien de la rosace




Enlever la bague chromée de maintien de la rosace



Enlever la rosace



Dévisser puis retirer la bague laiton de maintien de la cartouche inverseur




III) Sortir la cartouche inverseur



Tirer sur la cartouche inverseur à l'aide d'une pince pour la sortir



IV) Mettre en place la nouvelle cartouche inverseur



Mettre en place la nouvelle cartouche inverseur en suivant, à l'envers, les étapes de ce mode opératoire.